


## 宽带通 E3000 补充说明页

尊敬的联想用户,感谢您选用联想电脑。

- 1、遥控器必须配合宽带通E2000、E3000使用,请在使用前连接好宽带通并安装好驱动和软件。
- 2、宽带通E3000只需要将两个USB的接头分别插接到主机背后的两个USB接口中,不再需要单独的宽带通接口。宽带通E3000与主机的连接的方法如图所示:





## 宽带通 E3000 补充说明页

尊敬的联想用户,感谢您选用联想电脑。

- 1、遥控器必须配合宽带通E2000、E3000使用,请在使用 前连接好宽带通并安装好驱动和软件。
- 2、宽带通 E3000 只需要将两个 USB 的接头分别插接到主机背后的两个 USB接口中,不再需要单独的宽带通接口。宽带通 E3000 与主机的连接的方法如图所示:

